



## Configuración MMS



Presionar el botón inicio




Elegir "Configuración"




Ventana configuraciones




En la pestaña **conexiones** elegir la aplicación **conexiones**




Seleccionar la pestaña **Modem**, luego presionar el botón **Nuevo**.




Pinchar en "**Selecc. redes**"




En el apartado “Para programas con conexión automática a una red privada”, pinchar en nuevo




En nombre, escribir “mms simyo”




En la pestaña “Modem”, pinchar en “Nuevo”




En nombre, escribir “mms simyo”. Presionar Siguiente.



En “Seleccione un modem”, desplegar la lista y elegir “Línea de teléfono móvil (GPRS, 3G)” Presionar Siguiente.



En nombre de punto de acceso, escribir “gprs-service.com” Presionar Siguiente.




El usuario y dominio deben estar vacíos, en contraseña. Presionar Siguiente. introducir “1234”



Pestaña TC/IP. Marcar “Usar dir. IP asignada por el servidor”. Presionar Siguiente.




Pestaña Servidores. Marcar “Direc. Asignadas por servidor”. Presionar OK




Aparecerá la conexión.  
Presionar el botón **“Home”**




Presionar el **“botón Inicio”**, ir hasta la opción mensajería



Elegir la opción SMS\MMS




Presionar la opción **“Menú”** y elegir la opción **“Opciones de MMS”**




Aparecerá la pestaña de **“Preferencias”**



Ir a la pestaña **“Servidores”**. Es probable que aparezcan otros servidores. Presionar el botón **“Nuevo”**



Presionar el botón **“Nuevo”** en introducir los valores que se muestran en la imagen.  
Presionar **Terminado**



Elegir el servidor creado.  
Presionar el botón **“Establecer como defecto”**



Debe aparecer una flecha roja junto al nombre del servidor nuevo